

BESTILLING AF FORBRUGSSTOFFER

## Guide til at finde produktnumre

Når du ønsker at bestille forbrugsstoffer til din printer, kan dette gøres nemt på følgende adresse:

<http://www.a-data.dk/bestil-forbrugsstoffer/>

Herunder finder du en vejledning til at finde de korrekte produktnumre til din bestilling.

### Printernavn

Printerens navn/nummer står som regel uden på printeren. På vores mest solgte mærke, Brother, står navnet gerne oven på printeren som vist herunder.



HL-5450DN  
(Brother)

Liste over standardprintere:

Brother printere	Kyocera printere	Labelprintere (Brother)
HL-1650	FS-1010	DK22205
HL-1850	FS-1030	DK44205
HL-5030	FS-1300	DKN55224
HL-2140		
HL-2150		
HL-2170		
HL-5240		
HL-5250		
HL-5270		
HL-5280		
HL-5340		
HL-5350		
HL-5370		
HL-5450		
HL-5450DN		
MFC-8510		

Findes din printer ikke på listen, bedes du kontakte A-Datas teknikafdeling på tlf. 38 77 00 40.

### Find navnet på din tromle og/eller toner

For at finde navnet på tromle og toner, skal du åbne printeren. På mange modeller gøres dette ved at trykke ned på knappen øverst og trække lågen ud mod dig selv.




Tromlen og toneren hænger sammen. Træk dem ud, som vist herunder.




Har du kun brug for at finde tonerens navn, behøver du ikke adskille toner og tromle. Toneren sidder øverst.

**Tonerens produktnummer** finder du her:




## Adskil toner og tromle

For at se tromlens navn, er det nødvendigt at skille toner og tromle ad. Det gør du ved at trykke på knappen, som vist herunder, og trække toneren opad. Knappen sidder som regel i højre side.



Tromlens produkt navn finder du her:



Har du spørgsmål eller andre forespørgsler, er du meget velkommen til at kontakte A-Datas teknikafdeling på tlf. 38 77 00 40.